

安全性代理商遵从标准声明

在开始任何步骤之前请先阅读本章。以下内容提供了安装 Sun Microsystems 产品时需要遵守的安全事项。

安全事项

为保护自身安全，安装设备时请遵守以下安全事项：

- 遵守设备上标记的所有警告和指导。
- 确保电源的电压和频率符合设备电气额定标签上的说明。
- 请勿通过设备的开口将任何物体扔入设备中。可能存在危险电压。外来的导电物体可能会导致电路短路，从而引发火灾、电击或设备的损坏。

符号

产品文档资料中可能会出现下列符号：



警告 – 可能造成人身伤害以及设备损坏。请按指导操作。



警告 – 高温表面。勿接触。表面温度很高，触摸可能导致人身伤害。



警告 – 存在危险电压。为避免电击以及人身伤害，请按指导操作。



打开 – 为系统施加交流电。

根据设备的电源开关类型，可能会用到下列某一符号：



关闭 – 断开系统的交流电。



待机 – “通电 / 待机” 开关处于待机位置。

改装设备

请勿对设备进行机械或电气改装。Sun Microsystems 对改装过的 Sun 产品不承担所遵从的责任。

Sun 产品的放置



警告 – 请勿堵塞或遮盖 Sun 产品的开口。请勿将 Sun 产品放置在辐射源或热源附近。违背这些原则可能导致 Sun 产品过热，并影响其可靠性。



警告 – DIN 45 635 Part 1000 中定义的工作场所相关噪音水平必须等于或小于 70Db(A)。

SELV 遵从的标准

I/O 连接的安全状态符合 SELV 要求。

电源线连接



警告 – Sun 产品只使用具有接地中性导体的单相电源系统。为避免电击的危险，请勿将 Sun 产品插入任何其它类型的电源系统。如果不确信您在建筑物的电源类型，请与设备管理员或有认证资格的电气工程师联系。



警告 – 并非所有的电源线都有相同的电流额定值。家用的扩展电源线没有过载保护，不适用于计算机系统。请勿将家用扩展电源线用于 Sun 产品。



警告 – Sun 产品附有接地型（三线制）电源线。为避免电击的危险，请将电源线插入已接地的电源插座中。

以下警告仅适用于有待机开关的设备：



警告 – 此产品的电源开关仅适用待机类型的设备。电源线是系统的主要断电设备。确保将电源线插入已接地的电源插座上，该电源插座应靠近系统且能方便地够及。电源已从系统机箱中拆除时，请勿连接电源线。

锂电池



警告 – 在系统的控制主板上，实时时钟内装有锂电池，其 SGS 编号为：MK48T59Y、MK48TXXB-XX、MK48T18-XXXPCZ、M48T59W-XXXPCZ 或 MK48T08。用户不能自行更换电池。处理不当会引起爆炸。请勿将废电池丢入火中。请勿分解电池或试图重新充电。

电池包



警告 – Sun StorEdge T3 和 T3+ 阵列电源和冷却装置中有镍氢电池。Panasonic Model HHR200SCP。如果错误地处理或更换电池包，会有爆炸的危险。只允许用相同类型的 Sun Microsystems 电池包进行更换。请勿分解电池或试图在系统外对电池进行重新充电。请勿将废电池丢入火中。应遵从本地规章，使用适当的方法处理电池。

系统设备机盖

必须拆除 Sun 计算机系统设备的机盖，才能添加卡、内存或内部存储设备。为计算机系统供电之前，确保已将机盖装回。



警告 – 请务必在盖好顶盖后，再对 Sun 产品进行操作。不遵守本安全注意事项可能造成人身伤害和系统损坏。

激光标准说明

使用激光技术的 Sun 产品符合 1 类激光要求。

Class 1 Laser Product
Luokan 1 Laserlaite
Klasse 1 Laser Apparat
Laser Klasse 1